家庭用

品名コード

LW2146ASQSTL/R LW2146AS6STL/R LW2146AS6STLS/RS

このたびは、ハーマンのガステーブルコンロをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- ○この取扱説明書の54ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、 大切に保管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせください。

安全なご利用のために

各部のなまえ ・・・・ 7

かんたん操作ガイド・・・・ 3

必ずお守りください(安全上の注意)・・・・ 5

機器の組み立てと設置 ···· 14

周囲の防火措置(機器の設置)について ···· 15

ガス接続について ・・・・ 16

毎日の使いかた

コンロを使う準備	•	•				7	7
----------	---	---	--	--	--	---	---

コンロの使いかた ・・・・ 19

タイマーモード …… 21

揚げものモード ・・・・ 23

湯わかしモード ···· 25

炊飯モード ・・・・ 27

グリルを使う準備 ‥‥ 31

グリルの使いかた:マニュアルグリル ・・・・ 33

オートグリルモード …… 35

電池交換 …… 39

長くご利用いただくために

お手入れ …… 40

安全機能・温度センサー · · · · 45

Q&A(よくある質問) ···· *47*

故障かな?と思ったら ···· 48

次の表示が出たら ···· 49

安全・便利機能の使いかた・・・・50

仕様 …… 51

アフターサービス ・・・・ 52


交換部品 · · · · 53

保証書 … 54





各部のなまえ



◇電源について


電源ボタンを押すことにより、機器の電源を入れたり切ったりすることができます。


(単1形乾電池を2本使用しています。)


◇オートパワーオフ機能

コンロやグリルを使用していないときは、約3分後に電源が自動的に切れます。

※オートパワーオフ機能の設定時間は変更することができます。(50ページ)








品名コード	トッププレート(ガラス)		品名コード トッププレー		前面/	パネル
例	SQ	ブラックミラー				
000000A <u>00</u> 000	54	737727	ST	ステンレス		
トッププレート 前面パネル	S6	ナチュラルグレー	31			

※操作部のパネルやシートなどに保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には、取りはずしてください。 ※図は品名コードの末尾がLのタイプです。


※品名コードの末尾がRのタイプについては、高火力コンロ、標準コンロの点火/消火ボタンの位置が左右逆になります。



コンロ操作部(パネル)



コンロ操作部(シート)



〈左右コンロ操作部〉 炊飯キー(29ページ) 揚げものキー(23ページ) 湯わかしキー(25ページ) センサー解除キー(20ページ)

かんたん操作ガイド

電源を入れる





煮る、炒める

(全コンロ)

[F19]







②火力調節する

コンロ操作部

揚げる、焼く

(全コンロ)

[] 23



①点火



②温度を設定する

揚げもの

200 •180 •160 •140

コンロ操作部

お湯をわかす

(全コンロ)

[] 25



①点火



②湯わかしを 設定する

○5分保温

湯わかし

○おかゆ

●ごはん 炊飯

コンロ操作部

ごはんを炊く

(標準コンロ)

1 27



①点火



②炊飯を設定する

グリル操作部

オートグリルで

魚を焼く

35





①魚に合わせ メニュー設定 ②焼き加減を 設定する

○強め

●標準

○弱め

焼き

加減





③調理が終了したら、 点火/消火ボタンを戻す









『ピピピッ』と鳴ったら 調理開始

③調理が終了したら、 点火/消火ボタンを戻す







『ピー』と鳴り 自動消火

③点火/消火 ボタンを戻す










『ピピピッ』・・・自動消火 『ピー』・・・むらし終了

③点火/消火 ボタンを戻す

点火の際は…




・ごとく中央に鍋を置く 鍋をごとくに置かないと 使用できません。

温度センサーの上面と鍋底が密着 していないときは使用しない。

鍋底に密着しないと点火しなか ったり、温度センサーが正しく はたらきません。

- ・調理油の量に関係なく調理油 が発火し、火災の原因になり ます。
- ・焦げつき自動消火機能が正しく はたらかない場合があります。















③点火する

残り時間が表示 (例:9分)

『ピー』と鳴り 自動消火

必ずお守りください(安全上の注意)(1)



安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・ 表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用 してください。

■危害・損害の程度による内容の区分

△危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、 火災が切迫して生じることが想定される内容です。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性また は、火災が想定される内容です。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害 ҈҈ӏ注意 のみが発生する可能性が想定される内容です。

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示


② 必ず守る	発火注意	▶ 換気する	
禁止	义 火気禁止	分解禁止	接触禁止

⚠危険 ガス漏れの際には

ガス漏れに気づいたときは、下記の手順に従う



- ①すぐに使用をやめ、機器のガス栓を閉じる。
- ②窓や戸を開け、ガスを外に出す。
- ③お買い上げの販売店または、もよりのガス事 業者(供給業者)に連絡する。










ガス漏れ時は、絶対に

- ・ 火をつけない
- 電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切をしない
- ・ 電源プラグの抜き差しをしない
- ・ 周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、火災の原因になります。



⚠警告 使用するガスについて




銘板に表示しているガス (ガスグループ) で使用する

転居されたときも供給ガスの種類が、 銘板の表示と一致していることを確 認する

表示以外のガスで使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒や爆発着火によるやけど、機器が故障する原因になります。

わからない場合はお買い上げの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせください。



<u>♪ 警告</u> 火災予防のために

設置の際には



機器を設置するときは、可燃性の部分から十分離して設置する

当該地区の市・町・村の条例で定められています。必ず守ってください。

距離を確保できない場合は、別売の 防熱板を取り付ける

防熱板を取り付けなかった場合、火災の原因 になります。

※ 離隔距離については15ページを参照。 防熱板の購入は、お買い上げの販売店ま たは、もよりの弊社にお問い合わせくだ さい。



機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるなど)については、お買い上げの販売店 に相談する

ご自分で改装されると、設置基準上問題になる場合があり、火災の原因になります。

機器をご使用の際には




使用中に異常燃焼、異常音、臭気など感じたときや地震、火災などの緊急の場合は、 下記の手順に従う

① 消火する。

(点火/消火ボタンを「消火の状態」にする。)

- ② 機器のガス栓を閉じる。
- ③ お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者に連絡する。

火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。





(1)





使用後は消火を確認する

火災や思わぬ事故の原因になります。

※ 就寝や外出時は機器のガス栓も閉じてください。



ゴム管が正しく接続されているか、ひ び割れや穴があいていないか確認する

火災のおそれがあります。

必ずお守りください(安全上の注意)(2)



火災予防のために

機器をご使用の際には



火をつけたまま離れない、就寝や外 出をしない

料理中のものが焦げたり燃えたりするなど、 火災の原因になります。


※ とくに天ぷらや揚げもの調理、グリルを 使用しているときは注意してください。 電話や来客の場合は、一旦火を消してく ださい。



トッププレートに衝撃や荷重を加え ない、上にのらない

トッププレートのガラス破損につながり、異 常過熱や火災の原因になります。

※ 破損したときは、程度の大小に関係なく、 すぐに修理を依頼してください。





火がついたまま持ち運ばない

やけどや火災の原因になります。



引火のおそれのあるもの(スプレ-ガソリン、ベンジンなど) は機器の近 くで使用しない

火災の原因になります。



燃えやすいものを機器の近くに置かない

機器の上や周囲に燃えやすいもの(ペットボ トル、調理油など)、引火のおそれのあるも の(スプレー缶、カセットコンロ用ボンベな ど)を置かないでください。

また、機器本体の下に新聞紙やビニールシート などの燃えやすいものを、敷かないでください。 火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上が り、スプレー缶が爆発する原因になります。



コンロ部をご使用の際には



揚げものは必ず200mL以上の油で 調理する

調理油の量が減ってきたり、はじめから少ない と、天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、 調理油が発火し、火災の原因になります。



鍋などがトッププレー トからはみ出した状態 では使用しない

火災や機器焼損の原因にな





センサー解除中は揚げもの調理をし


センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止 機能の消火温度が高くなっていますので、調 理油が過熱され、発火し、火災の原因になり ます。(センサー解除モードについては20ペ



温度センサーの天面と鍋底が密着し ていないときは使用しない

鍋底に密着しないと点火しなかったり、温度 センサーが正しくはたらきません。

- 調理油の量に関係なく調理油が発火し、火 災の原因になります。
- ●焦げつき自動消火機能が正しくはたらかな い場合があります。





耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝 わりにくい容器で油料理しない

天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、 調理油が発火し、火災の原因になります。

⚠警告

火災予防のために

コンロ部をご使用の際には



アルミはく製しる受け、省エネごと くなど指定以外の補助具は使わない


一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。





コンロをおおうような大きな鉄板や鍋 は使わない

一酸化炭素中毒のおそれがあります。



グリル部をご使用の際には



グリル使用前はグリル庫内を点検する グリル庫内に食品くず、油くず、布などがあ ると、使用中に発火し、火災や機器の損傷の 原因になります。



グリル使用後および連続使用すると きは、グリル受け皿にたまった脂を 取り除く

たまった脂が発火し、火災や機器の損傷の原因になります。




グリル排気口の上にふきんやタオル などをのせない

火災や不完全燃焼の原因になります。



グリル受け皿にグリ ル石やグリルシート などを入れない


たまった脂が発火し、 火災や機器の損傷の原 因になります。





脂の出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上にたまった脂が発火し、火災 や機器の損傷の原因になります。



点検の際には



絶対に改造・分解は行わない

改造・分解をすると一酸化炭素中毒などによる死亡事故のおそれがあります。また、火災の原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意)(3



⚠注意

火災予防のために

機器をご使用の際には



使用するバーナーの点火/消火ボタ ンを確認して操作する

間違って操作すると、別のバーナーが点火し て、火災や思わぬ事故の原因になります。



点火したときはバーナーが着火した ことを確認する

着火していないと、火災や一酸化炭素中毒、 思わぬ事故の原因になります。



調理以外の用途には使用しない

練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥 などに使用しないでください。過熱・異常燃 焼による機器焼損や衣類などが落下して火災 の原因になります。



グリル部をご使用の際には



魚などの焼きすぎに注意する

魚などが燃え、グリル排気口から炎が出るこ とがあり、火災の原因になります。



鶏肉やサンマなどの脂の多い食材を 焼くと、飛び散った脂に引火して瞬 間的にグリル排気口から炎が出る場 合があるので注意する

やけどや火災などの原因になります。



グリル使用中、調理物が発火した場合は、下記の手順に従う

- ①点火/消火キーを押し、機器のバーナーを消火する。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者に連絡する。

手順を行わなかった場合は、火災の原因になります。

⚠注意

ガス事故防止のために

設置の際には



冷暖房装置の吹き出し口の近くや、強い風が吹き込む場所には設置していないことを 確認する

火が途中で消えたり不完全燃焼の原因になります。


機器をご使用の際には



使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。 換気を行わないと、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、不完全 燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

※自然排気式給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず、 窓を開けて換気をしてください。排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒 の原因になります。



お手入れの際には



バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る

水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

▲注意 やけどやけがの予防のために

機器をご使用の際には



点火操作をしても点火しない場合は、 点火/消火ボタンを「消火の状態」に し、周囲のガスがなくなってから再 度点火する

すぐに点火すると、周囲のガスに引火して衣 服が燃えるなど、やけどの原因になります。



使用中や使用直後は操作部以外は触 らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、やけどの原因になります。

※とくに小さなお子さまがいる家庭では注意 してください。



点火操作時や使用中はバーナー付近に顔や手などを近づけない

炎や熱で顔や手など、やけどの原因になります。

※調理中に温度センサーが作動し、自動的に "弱火" 〈⇒ "強火" と炎の大きさが変化する場合があるため、 やけどをするおそれがあります。



コンロの奥へ手を伸ばすときは手前のバーナ ーによるやけどや衣服への引火に注意する





不安定な場所での使用禁止

キャンピングカーや船舶など不安定な場所で使用しない。調理中の鍋などがすべり落ちてやけどのおそれがあります。

コンロ部をご使用の際には



やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火が強いとはみ出した炎によりやかんや鍋の取っ手などが過熱され、やけどや取っ手の焼損の原因になります。



片手鍋や底が凹んだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安定な状態で使用しない

- 片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ 方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向け て置くなど、安定した状態で使用してください。
- 中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。

不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどしてやけどの原因になります。



みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、 火力を弱めにして、よくかき混ぜる

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをする 原因になります。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

グリル部をご使用の際には



使用直後の魚の出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網を機器から取りはずさずに行う

グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱く なっており、やけどの原因になります。



グリル受け皿を持ち運びするときは、 冷えてから持ち運ぶ

使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル受け 皿にたまった脂が高温になっており、やけどの原 因になります。また、グリル受け皿にたまった脂 などがこぼれないように注意してください。



グリルとびらおよびグリルとびら取っ手に重いものをのせたり強い力を 加えない

グリルとびらがはずれ、けがや機器損傷の原因になります。



グリルとびらガラスに衝撃を加えた りキズをつけたりしない

また、使用中や使用直後に水をかけない

グリルとびらガラスが割れて、やけどやけがの原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意) (4)



⚠注意

やけどやけがの予防のために

グリル部をご使用の際には



グリル使用中や使用直後は、グリル とびら取っ手以外は触らない グリル受け皿を持つときは、ぬれぶ きんなどで持たない

やけどの原因になります。



グリル受け皿に水を入れて使用しない

グリル機能が正しくはたらかなかったり、調理 物が燃えるなどの原因になります。また、お湯 がこぼれてやけどの原因にもなります。



グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近づけない 鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする

高温の排気が出て、やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。

お手入れの際には



お手入れをするときは、機器が十分 冷えてから、手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると、やけどや機 器の突起物などでけがをする原因になります。



トッププレートは取りはずさない

トッププレートを取りはずすと、裏面でけがを する原因になります。

また、ガラス裏面に洗剤や薬剤が付着すると、 変色したりキズの原因になります。



ごとくは、欠き部を 欠き部 バーナーリングの凸 部に合わせ、正しく 取り付ける

正しく取り付けないと ごとくが傾き、鍋の転 倒や、不完全燃焼の原 因になります。



⚠注意

機器損傷の予防のために

機器をご使用の際には



トッププレートに直接高温の鍋など をのせない

トッププレートの変色や損傷の原因になります。




ごとくをはずして直接コンロに鍋を 置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



焼網は使用しない

異常過熱により塗装の変色・はく離・機器焼 損・変形の原因になります。





グリルとびらを開けたままグリルを 使用しない

グリルとびらに魚などをはさみこむなど、グ リルとびらが開いた状態では使用しないでく ださい。

機器上部が変色する原因になります。



グリルとびら・グリルとびら取っ 手・コンロ操作部・グリル操作部・ 電池ケース部などに重いものをのせ たり、強い力を加えない

機器損傷の原因になります。

⚠注意

機器損傷の予防のために

お手入れの際には



バーナーキャップは正しく取り付ける

バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しなかったり炎が不均一になり、 異常燃焼や部品が焼損、変形する原因になります。



<u>⚠ 注意</u> お子さまに対する注意



小さなお子さまだけで使用させない

思わぬ事故の原因になります。

お子さまが触れても点火しないよう、ロックを設定することができます。(18ページ)


△注意 正常な動作のために



温度センサーが上下にスムーズに動くことを確認する

温度センサーのお手入れはこまめに 行う(41ページ)

鍋底に密着しないと、温度センサーが正しくはたらきません。





温度センサーに強いショックを加えたり、キズをつけない

温度センサーが故障すると、天ぷら油過熱防止(45ページ)などが正しくはたらきません。



必ずお守りください(安全上の注意) (5)



お願い

機器について

- この製品は家庭用です。業務用のような使いかたを すると、機器の寿命が著しく短くなります。この場 合の修理は保証期間内でも有料となります。
- 長時間使用していなかったり、初めて使用するとき は、配管内に空気が入っていて点火しにくい場合が あります。

しばらく待ってから、再度点火してください。

- 長期間使用しない場合は・・・
 - 機器のガス栓を閉じてください。
 - ●各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らない ようにビニールなどをかけてください。 再使用時は、完全に取りはずしてください。
 - ●乾電池を電池ケースより抜いてください。 乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。
- 機器を廃棄する場合は・・・
 - 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理 を依頼してください。もしお客さまで旧機器の処理 をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池 を取りはずしてから正規の処理を行ってください。

機器のご使用について

- 使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認 してください。
- トッププレート上で、鍋などをすべらせたりしない でください。

ガラスや鍋が損傷する原因になります。

グリルのご使用について

■ 連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火して ください。

グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止 センサー(46ページ)がはたらいて、焼き上がる前 に消火する場合があります。

■ 魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を 約1分以上引き出したままにする場合は、一旦火を 消してください。

グリル過熱防止センサー(46ページ)がはたらいて、 消火する場合があります。

■ 冷蔵庫から出した冷たいままの魚などは、常温でし ばらくおいてから焼いてください。

また、冷凍された魚などは、完全に解凍してから焼 いてください。

中心部まで十分に火が通らず、焼き上がりがよくな い場合や、生焼け状態になる場合があります。

コンロのご使用について

- エアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらな いように配慮して使用してください。
 - 温度センサーにより鍋底の温度を検知して火力を制 御するため、風があたると温度センサーが正しくは たらかない場合があり、火が途中で消えたり不完全 燃焼の原因になります。
- 鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため 300g以上(調理物の重さを含む)にしてください。 とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意 してください。
- 弱火のときは炎が見えにくい場合があります。 消し忘れに注意してください。
- 調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してか らのせかえてください。

火を消さずに作業をすると、やけどの原因になりま す。また、鍋をのせかえたりコンロから鍋をはずさ れている時間が長く続くと、弱火になったり、自動 消火したり、温度センサーが正しくはたらかない場 合があります。

■ 強火で長時間使用すると、まれに鍋とごとくがくっ つくことがあります。

鍋を動かすときは注意してください。

■ 煮こぼれしたときは、その都度お手入れを行ってく ださい。

機器の内部に煮汁が浸入すると、故障の原因になり ます。また、バーナーに煮こぼれがかかったまま放 置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることによ り、機器焼損の原因になります。

お手入れについて

■ 機器や機器周辺に水をかけたり、水を流しての掃除 はしないでください。また、ぬれぶきんやスポンジ たわしを使用する場合もよくしぼり、水分を切って から使用してください。

機器内部に水が浸入し、故障の原因になります。

機器の組み立てと設置


組み立てかた

○包装を取り除き組み立てます。 (テープ類は取りはずしてください。)


▲注意

グリルケース内の梱包材などは、必ず取り除く 火災のおそれや機器焼損の原因になります。





※ごとくの下部にある欠き部をバーナーリングの凸部(3ヶ所)に 合わせるように取り付け、ごとくの傾きがないことを確認して




- ※電池収納部に電池ケースを入れる。(39ページ)
- ※グリル排気口カバーは、グリル排気口に合わして取り付けてく ださい。(42ページ)

◎バーナーキャップの取り付けかた

・図のようにバーナーキャップの爪部が点火プラグ の真上にくるように合わせ、バーナーキャップを 取り付けてください。

(点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。) ※傾いたり、浮いたりしていないかを確認してください。



瓜注意

バーナーキャップを正しく取り付ける バーナーキャップを正しく取り付けな いと、点火しなかったり炎が不均一に なり、異常燃焼や部品が焼損、変形する る原因になります。





※高火力コンロ用は、バーナーキャップに『H』マークを表示しています。

◎設置場所について

水平で安定した場所および落下物の危険のない場所に設置する 機器の上に落ちたものが燃え、火災のおそれがあります。



湯沸器の下には設置しない。

湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火がつかない場合があります。また、湯沸器の寿 命を縮めます。

照明器具など樹脂製品の下には設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。

周囲の防火措置(機器の設置)について

設置場所の周辺に可燃物(木製の壁やたななど)がある場合。

▲警告

可燃性の壁に直接タイルやステンレス板を貼り付けた場合でも伝熱のため可燃物が炭化し、火 災となるおそれがありますので必ず 防火措置1または2 を行う 高火力コンロ側は壁から離す





火災のおそれがあります。

防火措置1

◇可燃物(壁・たななど)から離す。

※印の寸法はトッププレート面より上方の寸法をさす。





防火措置2

◎防火措置1の条件を満たせない場合。


▲警告


壁から 防火措置1 の離隔距離がとれない場合は、必ず弊社指定の防熱板(別売品)を取り付けて防火措置を行う



火災のおそれがあります。


側面・背面





※印の寸法はトッププレート面より 上方の寸法をさす。

調理台・流し台などの側面



別売防熱板

	別売防熱板の種類(ステンレス製O.5mm)					
	コード番号	高さ(mm)	幅(mm)			
1	LP0105	350	600			
2	LP0106	350	535			
3	LP0107	550	900			
4	LP0108	150	500			

- ・防熱板は4種類用意しております。
- ・用途に適した防熱板を選んでいただき、正しく取り 付けてください。
- ※取り付け方法は別売の防熱板に同こんされている「取付説明書」をご覧ください。
- ※防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの弊社(別紙サービス網一覧表)にお問い合わせください。

ガス接続について

ガス接続について

ガス接続は下記事項を必ず守り接続してください。

▲警告

ゴム管はガス用ゴム管(検査合格マークまたは、JISマークの入っているもの)を使用し、赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める

ガスコードを使用する場合は、スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って正しく接続する

ゴム管は高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くして機器の下を通したり、機器に触れないように使用する


ゴム管の継ぎ足しや二又分岐はしない

ひび割れたり、差し込み口がゆるくなったゴム管やビニール管は使用しない

接続口に汚れやゴミがないようにする ガス漏れの原因になります。

ゴム管はガス用ゴム管(検査合格マークまたは、JISマークの入っているものは、ときどき(6ケ月に1回程度) 点検し、古くなったゴム管は新しいゴム管に交換する ガス漏れの原因になります。

迅速継手を使用する場合は、機器のガス栓のゴム管口により接続具が異なります接続はお買い上げの販売店または、もよりの弊社に依頼してください



機器のガス栓

コンロを使う準備

鍋の選びかた

		炒めもの		調機能	ř.
鍋などの種類	煮 も のな ど	海料理など ※5 油の量:200mL以上	揚げもの (注) 23 (油の量:500mL ~1000mL)	湯わかし (水の量:500mL ~2000mL)	炊飯 『デ27 (ごはん:1~3合 おかゆ:0.5~1合)
アルミ製の鍋・文化鍋	0	0	0	O *2	深めのもの
ホーロー・打ち出し・ ステンレス(厚手)の鍋	0	0		O *2	○ ※4 深めのもの
ステンレス (薄手:鍋底厚み2mm未満)の鍋	<u> </u>	×	×	O *2	○ *3 深めのもの
無水鍋(ステンレス厚手鍋)	<u> </u>	0	×	○ * 2	×
鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライパン	0	0	<u> </u>	×	×
土鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器	<u> </u>	×	×	×	×
やかん	_	_	_	O *2	_

- ○:適しています。 ×:適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)
- ※1:途中消火したり、焦げつく場合があります。
 - センサー解除モード(20ページ)にすると途中消火せず使用できます。

(焦げつき自動消火機能がはたらかないため、焦げつきがきつくなりますので注意してください。)

- ※2:必ずふたをしてください。※3:焦げつきがきつくなります。
- ※4:ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。
- ※5:油料理の場合の油の量を示します。
- ※6:中華鍋は底の平らな中華鍋を使用してください。

中華鍋について

- ◇鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ◇中華鍋の種類や使いかたによっては鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。 このようなときは、別売の中華鍋用補助ごとくを使用すると鍋が安定して使いやすくなります。
- ※中華鍋によっては別売の中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーに 密着しないものがあります。


この場合、鍋なし検知(46ページ参照)がはたらき点火することができません。 コンロのセンサー解除モードを使用してください。(20ページ)

※中華鍋を煙が出るまで予熱する場合は、コンロのセンサー解除モードを使用 してください。 中華鍋用補助ごとく (別売部品)





1 ガス栓を全開にする



ロック機能

小さなお子さまのいたずらや誤作動を防止するために、操作をロックすることができます。

◇電源が入っている状態で使用していないときに、ロック機能ボタンを3秒以上押すことでロックの設定/解除ができます。






※ロック状態で電源を切っても(オートパワーオフしても)、ロックは解除されません。

コンロの使いかた

ごとく中央に鍋などを置く

準備



コンロ操作部



センサー解除キー

調理をするときのお願い

▲注意

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めた りするときは、火力を弱めにして、よくかき混ぜる



1分程度

予熱する


強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突然噴き上がり、 鍋がはねあがってやけどをする原因になります。(とくにだし入り豆みそ (赤みそなど)のときは注意してください。)

◇炒めもの(野菜炒め、目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合は、 1分程度予熱する。

■ 分程度予熱する。・予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安全機能がはたらき、弱火になったり消火する場合があります。



- ・水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき消火することがあります。
- ◇揚げものは揚げものモードで調理する。
- ・揚げものモードを使わずに多めの油を加熱すると、機器が煮もの調理と判断し、低い温度で 自動消火することがあります。



点火の状態



2 火力調節



点火後約30分毎にブザー音 『ピピピッ』で使用中である ことをお知らせします。



消火の状態

120分間連続使用すると、消し忘れ消火 機能がはたらき自動消火します。 自動消火した後、必ず点火/消火ボタンを 「消火の状態」に戻してください。

※自動消火する時間は変更できます。(50ページ)

点火後、火力を微調節したいときは

- ◇点火後(コンロ点火/消火ボタンの上にある) コンロ微調節ボタンを押し、火力調節すると、 火力をさらにこまかく調節することができます。
- ※すべてのコンロが火力微調節状態になります。
- ◇コンロ微調節ボタンを再度押すか、すべての バーナーを消火すると、火力微調節状態は解 除されます。



中間火力状態のときは、2ヶ所 のランプが点灯します。

コンロ 通常		微調節
左·右	5段階	37段階

直火料理(あぶりもの)、いりもの料理、炒めものをしたいときは

◇直火料理(あぶりもの)や、いりもの料理、炒めものをしたいときは、センサー解除モードに してください。

センサー解除モードとは

- ・安全機能(焦げつき自動消火・天ぷら油過熱防止・鍋なし検知:46ページ)を一時的に作動させないた めのモードです。
- ・直火料理(あぶりもの)や、いりもの料理、炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)で、鍋なし検知によ り火力が小さくなるのが気になる場合や鍋底のへこみが大きな鍋で温度センサーが鍋底にあたらない 場合などにお使いください。
- ※温度センサーの故障を防止するために温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節し たり、ガスを止め消火したりすることがあります。 湯わり かし

・点火後、(3)(#g)() を3秒以上押してください。

最長60分間連続使用すると、安全機能により自動消火します。 ※消し忘れ消火機能の設定時間により、連続使用可能時間は異なります。

点灯


センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの油調理はしない センサー解除モードは天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなってい ますので、調理油が過熱され火災の原因になります。




センサー解除(3秒抗人)

\\L\L\\\

タイマーモード






タイマー 設定 を押す毎に切り替わります。



- ※設定できるコンロは1ヶ所です。
 ※十・一を押すか、約10秒たつと、タイマー表示が点灯に変わり、コンロが決定されます。
- ※火のついていないコンロと、炊飯・ 湯わかしモード中のコンロは選 択できません。

③ タイマーを 設定する



タイマーが作動中でも、タイマーの変更 は可能です。(連続使用可能時間は120分、 センサー解除モード使用時は60分です。)

※上記は、工場出荷時の時間です。 自動消火する時間を変更した場合は、 タイマーの連続使用可能時間も変わり ます。50ページ「カスタマイズ機能」を 参照してください。



タイマーモードの取り消し

タイマーモード中に <mark>設定</mark> を押すと、タイマー表示とランプが消え、タイマーモードが取り消されます。



※タイマーモードを取り消しても消火しません。

自動消火(タイマー終了)



ブザー音『ピー』とタイマー表示とランプ の点滅でお知らせした後、消灯します。

4 点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻す



揚げものモード

ごとく中央に鍋などを置く



適した鍋

直径: 18~24 cm 種類: 天ぷら鍋

底の平らな中華鍋鉄やアルミ製の鍋

適した油の量

500~1000mL



基本操作 (全コンロ)

コンロ操作部



揚げもののコツ

◇油の飛び散りやすい材料は下ごしらえをする。 (水分や空気は、加熱されると膨脹して破裂するため。)

ドーナツ

・生地には、必ず ベーキングパウ ダーや砂糖 を入れる。

イカ

・皮をむき、両面に切り目を入れる。

ししとう

(中が空洞の野菜など)・切り目を入れる。



水分を含む野菜

水分をとる。

エビ

・尾は先を切る。

うずら(ゆで卵など)

・串などで刺す。

50%




◇複数の揚げものをするときは、低温設定のものから調理する。 (温度を下げるのに時間がかかるため。)


◇一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にする。

焼きものにも便利

◇ハンバーグやギョーザ、ホットケーキなど焦げつきやすい焼きものも、揚げものモードの温度調節を使えば簡単。ほどよい焦げ色に焼きあげます。



温度設定のめやす



ご注意

- ◇油の温度は天ぷら用鉄製鍋を 基準に設定しています。鍋の 種類・材質・大きさや厚み、 油量などにより、設定温度と 異なったり温度変化が大きく なることがあります。
- ◇油の温度が高い状態で温度設定したり途中で油をたすと、 設定温度と油の温度がずれることがあります。
- ◇設定温度になっても調理物を 入れないと、設定温度より調 理油の温度が上昇することが あります。

湯わかしモード

準備

適した鍋

種類: やかん 底の平らな鍋

適した水量


500~2000mL

・やかんや鍋の大き さに応じた水量に してください。




基本操作 (全コンロ)

コンロ操作部



お願い

- ◇やかんや鍋の材質、水量、形状などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。
- ◇火力はやかんや鍋の径に応じて火力調節してください。
- ◇水量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどにご注意くだ さい。
- ◇やかんや鍋にふたをしてください。途中でふたを開閉したり、ふたをしない状態では、十分に沸騰する前に消火したり弱火になる場合があります。
- ◇お湯から湯わかしモードにした場合は、お湯がわいてから消火や弱火になるまで時間を要する場合があります。



炊飯モード 下準備

お米の準備

お米と水の量のめやす

[ごはん]

お米の量	水の量
1.0合(150g)(180mL)	約300mL
1. 5合 (225g)(270mL)	約400mL
2.0合 (300g)(360mL)	約500mL
2.5合 (375g)(450mL)	約600mL
3.0合 (450g)(540mL)	約700mL

[おかゆ]

お米の量	水の量
0.5合 (75g)(90mL)	約700mL
1.0合 (150g)(180mL)	約1000mL

- ◇炊き込みごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む) とし、具はお米の上にのせて炊いてください。
- ◇おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節してください。

(増減する水量は±10%程度までに)

※炊き上がりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応じて工夫してお使いください。

お米をとぐ

- ◇たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
 - 一度目のとぎ水はすぐに流す。

(ぬかを含んだ最初のとぎ水を乾いたお米が吸わないようにする。) 「とぐ→洗い流す」を手早く数回繰り返し、洗ってください。

※といだ後のお米は、よく水を切ってください。

2

お米に水を含ませる

- ◇水の量は、上記のめやすを参考にしてください。
- ◇30分程度浸し、水を含ませる。(冬場は1時間程度)
- ・お湯を使わないでください。(ご飯に芯が残ります。)

3


鍋のセット

適した鍋

鍋径:18cm以上 種類:アルミ製の鍋

ふたが重く、なべ本体に 落とし込むような形状

> ふたと鍋にすき間の ないもの



深めのもの

◇炊飯専用鍋を別売 しています。

◇水に浸したお米の入った鍋にふたをして、正しくセットしてください。

※温度センサーの上面や、鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が 温度センサーに密着するように正しくセットしてください。



◇市販の文化鍋でも炊くことができます。

鍋の材質・形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

ごはんは、ガラス鍋や土鍋ではうまく炊けないため使用しないでください。 (17ページ)

※別売の炊飯専用鍋のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせください。

ご注意

- ◇お米のとぎが足りない場合は、においや着色の原因になります。
- ◇砕け米・粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きむらや焦げの原因になります。 (一度水に浸したお米は砕けやすくなります。)

無洗米を炊くポイント

◇1・2度すすぐ。


にごったまま炊飯すると、でんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。

- ◇十分に水に浸す。
- ◇水の量を3%程多くする。または、専用の計量カップを使う。
- ◇よく混ぜて気泡をとばす。

水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず上手に炊けない原因になります。

炊飯モード


準備





基本操作

コンロ操作部





ご注意

◇炊飯途中で、水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないでください。また、炊飯モード使用中に消火してしまった場合などは、再度 欠飯 を押さないでください。うまく炊けない場合があります。

ごはんの場合は消火後むらし(約10分)を必要とします。むらしをしないとうまく炊きあがりません。

◇機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わる ため、燃焼不良となり、炊きムラなどの原因になります。 炊飯時は油ガードを取り除いてください。






おかゆについて

- ◇味付けは、おかゆが炊きあがり、自動消火してからし てください。
- ◇おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。 ごはんからおかゆをつくる場合は下記を参考にして ください。

ごはんからおかゆの炊きかた

- ◇2人分(茶わん約2杯分:300g)の例
- ①冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。 (ぬめりをとります。)
- ②鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ強火で炊く。
- ③煮たったらアクをとり、弱火で10~15分炊く。
- ④消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてでき あがり。





ブザー音『ピー』と操作部および、 火力表示ランプが消灯します。

点火/消火ボタンを 「消火の状態」に戻す




※むらし後、ごはんをほぐしながら底 からよくかき混ぜてください。 余分な水分が逃げ、ごはんがおいし くなります。

グリルを使う準備



1 ガス栓を全開にする



はじめてグリルを使うとき

◇初めてグリルを使うときは、グリル庫内の油を焼ききるために、グリル焼網を取り出し約8分空焼きしてください。(煙やにおいが出ることがあります。)

空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、消火する場合があります。(タイマー表示部「O2」表示)

その場合は、少し待ってから再度点火してください。

食材の準備

魚の下ごしらえ

- 冷凍の魚
 - ・完全に解凍する。
- ●生魚
 - ・水洗いしたあと、水気をよくふき取る

みそ漬けやかす漬けの魚

みそやかすをよくふき取る



塩焼きの下ごしらえ

- ◇鮮度や材料にあった塩加減が必要です。塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。
 - さばやいわしなど脂肪分の 多い背の青い魚
 - ・多めに塩をして、おき時間は 長めにする



- ・少なめに塩をして、おき時間は短めにする
- ●川魚やいか、えび、貝など
 - ・焼く直前に塩をふる

魚以外の下ごしらえ

- なすやししとうなどの野菜は
 - ・表面に穴を開けるか 切り目を入れる



- •鶏肉など油の多い食材は
 - フォークなどで皮に穴を開け、 皮を上にして焼く




ワンポイント

- ◇魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。
- ◇尾やヒレはとくに焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、 アルミはくで包んでおくと、焦げかたが薄くなります。



魚を焼くときは

- ◇グリル焼網にサラダ油などを塗ると、こびり付きなどが少なくなります。
- ◇魚は身の厚い部分や、頭を奥にして置いてください。
- ◇魚を一尾だけ焼く場合は、左右どちらか端に置いてください。
- ◇ししゃもなどの小さな魚は、尾が焦げやすいのでグリル焼網の手前側に置いてください。







身の厚い 部分が奥



1尾の場合端に置く



まん中を避けて 左右どちらかに 寄せておく




手前側

グリルの使いかた:マニュアルグリル



基本操作 (グリル)

グリル操作部



▲警告

鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、上下の火力を『弱』にして焼くようにする



グリル受け皿にたまった脂に引火し、火災のおそれがあります。

▲注意

焼きすぎに注意する

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった 脂に引火した場合は、すぐに点火/消火ボタンを押して消火してください。





コツとご注意

◇形くずれ防止のコツ

- ・2分程度予熱し、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。
- ・予熱後一旦消火し、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定してく ださい。

|詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。|







ブザー音『ピー』とタイマー表示 でお知らせし、消灯します。

グリルタイマーについて


- ◇グリルが点火すると、自動的にグリルタイマーがスタートします。
 - ・グリル庫内温度に応じて、タイマー設定6~9分を自動的に設定します。
- ※タイマー表示は切り上げ表示になっていますので、初期設定時間がすぐに変わる場合があります。

◇ご注意

- ・グリル庫内が高温になると、安全のため自動的に火力を弱めたり消火します。 グリル過熱防止センサーがはたらき、消火した場合(タイマー表示部「O2」表示)は、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。
- ・脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。
- ・グリル操作部のタイマーは、グリル専用タイマーのためコンロには使用できません。
- ・干物や脂分の多い魚(にしん・塩さばなど)は発火しやすいので、焼きすぎに注意してください。(調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。) また、小魚の干物(めざし・うるめなど)の焼き時間のめやすは2~3分です。(グリル庫内温度が高い場合は1分程度)焼きすぎに注意してください。


焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

オートグリルモード



基本操作 (グリル)

グリル操作部



▲注意

みりん干し・めざし・市販のみりんづけ・うるめいわしの丸干し、身欠きにしんはマニュアルグリルで焼き、オートグリルモードを使用しない 発火のおそれがあります。



お願い

- ◇機器が正しい調理時間を計算するため、下記のことをお守りください。
 - ・オートメニューは魚専用です。魚以外は、マニュアルグリルで焼いてください。
 - ・予熱しないで使用してください。
 - ・オートグリル使用中は、グリルとびらを開けないでください。
 - ・種類や大きさの異なる魚を同時に焼かないでください。
- ◇連続して焼くときなど、庫内温度が高い場合は、オートグリルモードを受けつけない場合があります。

 $oxed{rac{oldsymbol{
abla}-oldsymbol{
bla}}{oxed{oldsymbol{oxed}-oxed}}}$ キーを押すとブザー音 $oxed{oxed}$ ピーピーピー』と、タイマー表示部 $oxed{oxed}$ 』でお知らせします。


しばらく待ってから使用してください。

◇焼き上がったら、調理物をすぐに取り出してください。 余熱で焦げることがあります。

コメニューを 設定する

2 焼き加減を 設定する

3点火



○切身


○干物

○姿焼 ○切身 ○干物 解除

●切身

○干物





を押す毎に切り替わります。 加減



時間(分)が表示されるまで、グリル タイマー表示のドットが点滅します。 ※自動機能のためグリルタイマー 時間の変更はできません。



オートグリルモードの取り消し

○切身

●干物



グリル操作部の 🔐 を押し、消火する。

取り消し後に再び調理する場合は、マニュアルグ リル(33ページ参照)で行ってください。

自動消火(タイマー終了)





\L-/

ブザー音『ピー』とタイマー表示 でお知らせし、消灯します。

◇魚などの焼きかたが浅い場合や、焼き足したい場合は

・マニュアルグリル(33ページ)で焼いてください。その場合、設定時間を短くして焼きすぎに注意し てください。

焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。


オートグリルモード

◆魚の種類や大きさなどにより、オートメニューと焼き加減を選んでください。

オートメニュー	焼き加減 弱 め	焼き加減 標 準	焼き加減強め
姿焼	★さんま 1~5尾(1尾 180g以下)	★さんま 1~5尾(1尾 180g以上) ★あじ 1~5尾(1尾 200g以下) 鯛 1尾(1尾 250g以下)	★あじ 1~5尾(1尾 200g以上) 鯛 1尾(1尾 250g以上)
切身	ぶり照り焼き 1~6切(1切 80g程度) さわらみそ漬け 1~6切(1切 80g程度)	さば切身 1~6切(1切 80g程度) 鮭切身 1~6切(1切 80g程度)	さば切身 1~2切(1切 150g程度) 太刀魚 1~6切(1切 80g程度)
干物	ししゃも 約10尾 さんま開き 1〜2枚(1枚 100g程度)	あじ開き 1~4枚(1枚 70g程度) 干しかれい 1~2枚(1枚 120g程度) ほっけ開き 1~2枚(1枚 180g以下)	ほっけ開き 1~2枚(1枚 180g以上)


★:さんま、あじを5尾焼くと、まん中の魚(裏面)の焼き加減が浅くなります。 1~4尾で焼くことをおすすめします。

魚の置きかた




◇頭を奥に













3尾以上の場合、まん中の 魚(裏面)の焼き加減が浅 くなるため、まん中をあけ、左右どちらかに寄せて置く



◇皮面を上向きに 身の厚い部分を奥に置く



小さい切身は、身の薄い 部分を外側にして左右ど ちらかに置く



◇頭を奥に

ポイント

- ◇尾・ヒレをきれいに焼く
 - 多めの塩を塗る
 - アルミはくで包む



- ◇火通りをよくする
 - ・皮面に切り込みを入れる



- ◇みそ漬け・照り焼きをきれいに焼く
 - 表面のみそ漬けタレを十分にふき取 り、焼き加減を弱めで調理する




お願い

- ◇厚みのある魚など(切身 2.5cm、 姿 4cmを超えるもの)は中まで火が 通りにくいので、マニュアルグリル (33ページ)で様子を見ながら焼い てください
- ◇干物は乾燥しているほど焼けやすく なっています
- ◇脂のりがよい場合は焦げやすくなり ます

雷池交換

電池ケースふたの左右側面の凹部を指 で引っかけて、矢印の方向に開ける。



電池ケースふた(左パネル下面)

操作部のフチを指で押して操作部のみ を元に戻す。

※操作部を戻すとき、フチ部以外は手を触れな いでください。

操作部






電池ケース前面にあるつまみを持ち上げる。 電池ケースを引き抜く。

※電池ケースは落下防止のため、途中で止まる 仕様になっています。 電池ケース上下をはさむように持ち替え、少

し持ち上げて引き抜いてください。






瓜注意

乾電池は充電・分解・過熱したり、火の中に投入しない 乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、 目などに入ると大変危険です。



単1形アルカリ乾電池(2個)の⊕⊝ を確かめ、電池ケースに組み込む。



電池ケースを奥まで押し込む。

(カチッと音がするまで押し込む) ※確実に奥まで差し込まないと、電源が入らなかっ たり、電池消耗ランプが点滅する場合があります。







電池ケースふたを元どおり確実に閉じ、 電源ボタンが入るか確認する。

※電池ケースふたを確実に閉じないと、操作部と電池 -スふたの上部にすき間ができる場合があります。








◆電池ケースふたがはずれた場合の取り付け方法

バネを電池ケースふたのツメ部A(左側)とBの間に 置き、バネ先端を電池ケースふた金具の上にのせ、 電池ケースふたのツメ部A(2ヶ所)を本体軸部にパ チンと音がするまではめ込んでください。



お願い

- ◇電池ケースふたは約90°まで開きます。それ以上は無理に開かないでください。ふたがはずれ落ちる原因になり ます。もしはずれた場合は、上記の「電池ケースふたがはずれた場合の取り付け方法」を参照してください。
- ◇乾電池の挿入方向を間違えないようにしてください。また、新しい乾電池と古い乾電池または、種類の違う乾電池 を混ぜて使用しないでください。
- ◇乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池を使用すると寿 命が短くなります。
- ◇電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。
- ◇乾電池の寿命は、乾電池の種類によって異なりますが、通常約1年をめやすにしてください。
- ◇付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自然放電により寿命が短くなっている場合があります。

お手入れ

その前に

▲注意

お手入れは、機器のガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行う とくにグリル排気口の中側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する やけどや機器の角などでけがをする原因になります。




お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認する バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る

水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼になります。

ごとくやバーナーキャップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、点火しなかったり炎が不均一になり、異常燃焼や部品が焼損、変形するおそれがあります。



お願い

◇ご使用の都度、お手入れしてください。汚れたままにしますと汚れがこびりつき、落ちにくくなります。 煮こぼれをした場合は、その都度お手入れをしてください。

煮こぼれしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、はずれにくくなったり、故障の原因になります。 とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。

◇バーナーキャップ・ごとく・グリル排気口カバー・グリル部品(グリルとびら、グリル焼網、グリル受け皿、サイドカバー)ははずせます。それ以外の部品は、絶対に取りはずさないでください。

お手入れ トッププレート・本体・ごとく部・バーナー部

- ◇LW2146A○○STLS/RSのごとくおよびバーナーキャップカバーの材質として、ステンレスを採用しています。
- ◇ステンレスは、その美しさに加えて錆や腐食に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎で熱せられると 変色し、色調が変化する特性も持っています。
- ◇コンロをご使用になると、ごとく、バーナーキャップカバーとも変色しますが、これは異常ではありません。
- ◇この変色は専用のステンレス用クリーナーでお手入れいただくことにより、きれいにすることができます。 (ただし、高温となるごとくの先端部分などは変色が残ります。また、コンロをご使用になると再度変色します。)

トッププレート

◇台所用中性洗剤や、水を含ま せたスポンジ、布などのやわ らかい物でふき取った後、洗 剤や水分が残らないように、 乾いた布で再度ふいてください。




取れにくい汚れ

◇メラニン樹脂系のスポンジを使 用したり、丸めたラップにクリ ームクレンザー(表面印刷がう すくなるため、常用はしないで ください)をつけてこすり、ふ き取ってください。



※バーナーリング・バーナー本体にクリームクレンザーがかか ると、塗装のはがれ、色が薄くなる、光沢がなくなるなどの 原因となります。




バーナー部

◇バーナーキャップやバーナーリングは、台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れ をふき取った後、洗剤や水分が残らないように、乾いた布で再度ふいてください。 ただし、LW2146A〇〇STLS/RSのバーナーキャップカバーが変色した場合のお手入 れはステンレス用クリーナーを使用してください。(ステンレス用クリーナーでのお手 入れのしかたは、42ページ(ごとく)を参照してください。)


※バーナーキャップの目づまりや、バーナーリング周りは、歯ブラシなどでお手入れして





◇点火プラグ・立消え安全装置・温度センサー は、煮こぼれなどの汚れを乾いた布でふき取 ってください。(洗剤などは使用しない。)

※センサーは軽い力で、上下にスムーズに動く か確認してください。



上下にスムーズ に動くか確認!

点火プラグ

取り付けかた

◇バーナーキャップ本体の爪部が、点火プラグの真上に くるように合わせ、取り付けてください。 (点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。)



- ◆お手入れは、機器のガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行ってください。
- ◆洗剤を使用した後は、洗剤が残らないようにしてください。
- ◆部品を取り付けた後は、傾きがないことを確認してください。

グリル排気口カバー

◇台所用中性洗剤を含ませた 布やスポンジで汚れをふき 取った後、洗剤や水分が残 らないよう、乾いた布で再 度ふき取ってください。



取れにくい汚れ

◇台所用中性洗剤で丸洗いした後、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布でふき取ってください。

取り付けかた

◇グリル排気口カバーをグリル排気口の枠に合わして取り付けてください。



- ◇台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取った後、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※LW2146A○○STLS/RSのステンレスごとくが変色した場合のお手入れは、ステンレス用クリーナーをやわらかい布やスポンジ、丸めたラップに含ませてこすり、ふき取ってください。(バーナーキャップカバーも同様にしてください。また、ステンレス用クリーナーがバーナーキャップ本体に付いた場合は、すぐに水洗いしてください。そのままにしますとバーナーキャップ本体の腐食や炎孔づまりの原因になります。)

取れにくい汚れ

◇台所用中性洗剤で丸洗いした後、洗剤や水分が残ら ないよう、乾いた布でふき取ってください。

取り付けかた

◇ごとくの下部にある欠き部に、バーナーリングの凸部(3 ヶ所)を合わせて取り付けてください。



機器表面・操作部

◇乾いた布でよくふいてください。



取れにくい汚れ

- ◇台所用中性洗剤を含ませた布で ふき取った後、洗剤や水分が残 らないよう、乾いた布で再度ふ き取ってください。
- ※グリルとびら取っ手には、特殊 塗装を施していますが、万一表 面の塗装がはがれても使用上問 題はありません。


グリル部のお手入れ

グリル受け皿・グリルとびら・サイドカバーの取りはずし

スライド枠は取りはずせません。


◆グリル焼網・グリル受け皿の取りはずしかた

- グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出す。
- グリル焼網・グリル受け皿を持ち上げて取りはずす。
- ※グリル使用直後はグリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網、 スライド枠が熱くなっていますので注意してください。
- ※グリル受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。




◆グリルとびらの取りはずしかた

- スライド枠とグリルとびらを固 定している止めバネを押し下げ、 もう片方の手を添えながら、手 前に引く。
 - ※グリル焼網をセットした状態 では、グリルとびらは正しく 取りはずすことができません。



◆サイドカバーの取りはずし

- 手前のフックからサイドカバーを 取りはずす。
 - ※サイドカバーは、(左)(右)があ ります。
 - ※図は、サイドカバー(左)の場合 です。サイドカバー(右)も同様 に取りはずしてください。



グリル部のお手入れ

◆グリル受け皿・グリル焼網・グリルとびら・サイドカバー

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取った後、洗剤や水分が 残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※汚れたまま放置したり、使用するとシミやフッ素コート(グリル焼網)やクリアコート(グリル受け 皿)のはく離の原因となります。

◆グリル庫内

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジでふき取った後、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布 で再度ふき取ってください。
- ※お手入れの際は、必ず手袋をはめてください。

溝部(2ヶ所)


凸部

サイドカバー・グリルとびら・グリル受け皿・グリル焼網の取り付け

◆サイドカバーの取り付け

- ①奥のフックに、切り欠き部を差し込む。
- ②手前のフックに穴部を引っかける。
- ※サイドカバーは、(左)(右)がありますので、 注意してください。

指かかりのある手前側に左右と表示しています。



差し込む

◆グリルとびらの取り付けかた

- ①グリルとびらの溝部(2ヶ所)に、スライド枠の凸部を差し込む。
- ②左右2ケ所が確実に差し込まれていることを確認し、とびらの下部を『カチッ』と音がするまで押す。
- ※グリル焼網をセットした状態では、 グリルとびらは正しくセットで きません。

◆グリル受け皿の取り付けかた


- ・スライド枠の凸部(左右)にグリル 受け皿の角穴が入るように置く。
- **※手前**と表示している方をグリルと びら側にしてください。

グリルとびらが閉まりにくい場合は、 グリル受け皿が正しくセットされて いません。再度きっちりとセットし てください。

手前表示グリルをびら の スライド枠 スライド枠

◆グリル焼網の取り付けかた

- ・グリル受け皿の角穴にグリル焼網の凸部(4ヶ所)を差し込む。
- ※手前と表示している方をグリルとびら側にしてください。



安全機能・温度センサー

安全機能について

コンロ使用中に自動消火した場合は、必ず点火/消火ボタンを 「消火の状態」にしてください。

立消え安全装置


(コンロ/グリル)

◇風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。

(完全にガスが止まるまで数秒かかります。)

- ※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全になくなってから点火してください。
- ・立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついた ときは、きれいにふき取ってください。 また、立消え安全装置に硬いものをぶつ けないでください。

(点火不良の原因になります。)



消し忘れ消火機能

(コンロ/グリル)

〈コンロ〉

◇点火後、約120分(高温で変化のない場合、約30分)経過すると自動的にガスを止め、消火します。

※センサー解除モード使用時約60分(高温で変化のない場合、約30分)で消火します。 ※消し忘れ消火機能の設定時間は変更することができます。(50ページ)

〈グリル〉

◇点火後、約18分経過すると自動的にガスを止め、消火します。

焦げつき自動消火

(コンロ)

- ◇焦げつきや空だきの場合、自動的にガスを止め、消火します。
- ・焦げつきの程度は、鍋の材質・火力・調理物によって異なります。
- ※弱火から強火に切り替えたときにセンサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火すると正常に作動します。
- ※センサー解除モードに設定している間は、この機能ははたらきません。

天ぷら油過熱防止

(コンロ)

- ◇油温が約250℃になると弱火にし、それ以上に温度が高くなると、 自動的にガスを止め、消火します。
- ※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。

企警告

センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの油調理はしない センサー解除モードは天ぷら油過熱防止の消火温度が高くなっていますの



で、調理油が過熱され火災の原因になります。

▲注意

天ぷら油過熱防止がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する



やけどやけがの原因になります。

鍋なし検知

(コンロ)

◇鍋を置かなかったり、調理途中に鍋を上げたりした場合は、鍋なし 検知がはたらきます。

点 火 前

・鍋を置かなかった場合は、点火しません。

(ブザー音『ピーピー』と火力表示ランプの点滅(全部)でお知らせします。)

調理途中


- ・鍋を上げると、火力2に変わります。(弱火および火力2のときは変わりません。)
- ・鍋を元に戻すと火力も元に戻ります。

▲注意

調理途中、鍋を上げたあとに鍋を戻すと、火力も元に戻ります

バーナー付近には顔や手を近づけないでください。やけどの原因になり ます。





《点火後に鍋を上げるなどした状態が約1分間続くと》

- ◇自動消火し、ブザー音『ピーピーピー』と火力表示ランプ(左端)の点滅でお知らせします。
- ※センサー解除モードに設定している間は、この機能ははたらきません。

グリル過熱 防止センサー

(グリル)

◇グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高い場合、安全のため弱火にしたり、ガスを止め、自動消火します。

▲注意

グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリル受け皿やグリルと びらガラスの温度が相当高くなっているため注意する



やけどやけがの原因になります。


Q&A(よくある質問)

	Q(質問)	A (回答)					
	・点火時すべての点火装置で「パチパチ」音がする。	1ヶ所の点火操作ですべての装置がスパークします。 異常ではありません。					
	・点火/消火後にキシミ音がでる。	加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音です。 異常ではありません。					
	・グリル使用時や、コンロとグリルを同時に使っ たり、付近で加湿器を使うと炎が赤色になる。	焼きものの塩分や水中に溶解しているカルシウムによるものです。 異常ではありません。					
全	・複数のバーナーを連続や同時に操作すると、操作 された順番と動作する順番が異なる。	機器で設定しています。 異常ではありません。					
体	・消火時に「ポン」と音がする。	消火したときの音です。 異常ではありません。					
	・使用中に「カチッ」と音が鳴る。	・ 火力を切り替える作動音です。 異常ではありません。					
	・すぐに消火しない。	バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 異常ではありません。					
	・乾電池を交換しても、電池交換サインが点滅する。	乾電池に記載されている使用期間を確認してください。 未使用の乾電池でも、古くなった乾電池は消耗していますので、新 しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。(39ページ)					
	・バーナーに着火するがすぐに火が消える	乾電池の消耗によるものです。 機器を作動させる電圧がなくなったためです。 新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。(39ペーシ					
	・燃焼時に「ポッポッ」と音がする。	バーナー内部で音が鳴る場合があります。 異常ではありません。					
	・強火になるとき一瞬炎が大きくなる。	バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。					
	・バーナーキャップが変色する。 ・ごとく先端が変色したり、凹凸状になる。	過熱によりホーローが変色したり、はがれたり、凹凸状になることがあります。異常ではありません。					
_	・火力調節する際、急操作すると、火力が変わら なかったり、ほしい火力にならない。	急操作を受け付けないことがありますが異常ではありません。 ゆっくり操作してください。					
コンロ部	・火力微調節時、火力調節しても、火力が切り替 わらない。	火力の変化が小さい(変化しない)ところがあります。 火力が変化する位置まで回してください。					
	・鍋をはずして、再度のせたときに、火力の戻り が遅かったり、元に戻らなかったりする。	安全のため、火力を段階的に戻しています。 また、火力を元に戻しているときに鍋なし検知がはたらくと、元の 力に戻らないときがありますので、お好みの火力に調節してください					
	・鍋を長期間おいておくと、点火しない。	安全のため、センサーチェックを行っており、使用できなくなるようにしています。ときどき鍋をおろしてください。					
	・調理途中(着火中)に鍋を上げたりした場合は、 火力が変わったり消火したりする。	・ 安全装置が作動し、火力を調節したり消火したりしますが、異常で はありません。 鍋などをごとくの上に置いて使用してください。					
	・湯わかしモードを設定しているのに炎が消えず ふきこぼれる。	やかんの形状や材質によって、沸とうしてから消火または、弱火になるまで1分程度かかる場合があります。 水量を調節して使用してください。					
	・はじめて使用するとき、煙やにおいが出る。	部品についている油が焼けるためです。 空焼きをしてください。(31ページ)					
グリル	・使用中に魚の脂の「パチパチ」とはねる音がする。	魚に含まれている水分が脂と接触して蒸発する音です。 異常ではありません。					
ル部	・グリルの点火操作を受け付けない。	点火不良が数回続くと、安全装置が作動し、前回の点火操作から約 10秒間点火操作を受け付けません。 しばらく待ってから、再度点火操作を行ってください。					

故障かな?と思ったら

こんなときは	原因・調べるところ	対策・直しかた	参照ページ
	・機器のガス栓が全開になっていますか?	・ガス栓を全開にして使用してください。	18 · 31
	・ゴム管の接続が不完全だったり、ひび割れや穴 があいていませんか?	・新しいゴム管と交換してください。	16
	・乾電池が消耗していませんか?	・新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換し てください。	39
	・電源ランプが消灯していませんか?	・電源スイッチを入れて再度点火してください。	18 · 31
	・ロックランプが点灯していませんか?	・ロック状態になっています。 ロックを解除してください。	18
点火しない。	・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしてい ませんか?	・バーナーキャップを正しく取り付けてください。	12 · 14 · 41
点火しにくい。 火が消える。	バーナーキャップの炎口がつまっていませんか?点火プラグ・立消え安全装置が汚れたり、ぬれたりしていませんか?	・『お手入れ』を参照し、お手入れしてください。	41
	・グリル庫内の温度が高くなっていませんか?	・グリル過熱防止センサーがはたらいています。 しばらく待ってから再度点火してください。	46 · 49
	・鍋をのせていますか?	・鍋なし検知が作動しています。 鍋などをのせて再度点火してください。	46
	・鍋底のへこみが大きな鍋(約4mm以上)を使用 していませんか?	・温度センサーが正しく密着されていません。 鍋底がへこんでいない鍋を使用するか、センサー 解除モードを使用してください。	4 · 17 · 20
	・長期間鍋を置いたままにしていませんか?	・鍋なし検知センサーチェックが作動しています。 一旦鍋などを上げて、再度点火してください。	49
ガスのにおいがする。 いやなにおいがする。	・ゴム管の接続が不完全だったり、ひび割れや穴 があいていませんか?	ただちに使うのをやめ、機器のガス栓を閉じてから原因を調べてください。 ・ ゴム管をきっちりと接続してください。 ひび割れや穴があいている場合は、ゴム管を交換してください。火災のおそれがあります。	6 · 16
	・風で火が消えていませんか?	・窓を開けて、十分換気をしてから、再度点火し てください。	9 · 45
	・煮こぼれや水滴がついていませんか?	・煮こぼれなどをふき取り、十分換気をしてから、 再度点火してください。	45
	・周囲に燃えやすいものやプラスチック製品など がありませんか?	・周囲の燃えやすいものや、プラスチック製品を 取り除いてください。	7
	・鍋をはずしていませんか?	・鍋なし検知が作動しています。 鍋などをのせて、再度点火してください。	46 · 49
	・鍋を正しくのせていますか? ・鍋底が凹凸していませんか?	・温度センサーが正しく密着されていません。 温度センサー付バーナーに適した鍋をご使用く ださい。	4 · 17
	・バーナーに風などが当たっていませんか?	・風などが炎にあたらない様に配慮し、十分換気 をしてから、再度点火してください。	13 · 49
	・グリルとびらを早く開閉していませんか?	・グリルとびらはゆっくり開閉してください。	
 使用中火が消える。	・煮こぼれがバーナーにかかっていませんか?・立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついていませんか?	・立消え安全装置についた煮こぼれなどをふき取り、 十分換気をしてから、再度点火してください。	49
消火しやすい。	・温度センサーが汚れていませんか?	・『お手入れ』を参照し、お手入れしてください。	41
	・鍋が焦げたり、空だきしていませんか?	・安全機能のはたらきにより自動消火しています。 十分換気をし、鍋の状態を確認してから、再度 点火してください。	45
	・油の温度が高くなっていませんか?	・安全機能のはたらきにより自動消火しています。 十分換気をしてから再度点火してください。	45
	・火をつけてから約120分(高温で変化のない場合、30分)以上たっていませんか? ・センサー解除モードに設定してから約60分(高温で変化のない場合、30分)以上たっていませんか? ※カスタマイズ機能(50ページ)で設定時間変更した場合、上記時間は異なります。	・コンロ消し忘れ消火機能が作動しています。 十分換気をしてから再度点火してください。	45
使用時に『ピー』という ブザー音とともに電池 交換サインが点滅する。	・乾電池が消耗していませんか?	・ブザー音『ピー』でお知らせし、電池交換サイン が点滅します。 早めに新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に 交換してください。 さらに乾電池が消耗すると使用できなくなります。	39
電源が入っていない のに、火力表示ラン ブが点滅している。	・鍋を置きっぱなしにしていませんか?	・鍋を長時間置かないでください。 ※鍋を長時間置いているのか、センサーが故障しているのかを判断するため、自動的にセンサーをチェックしているためです。	_

次の表示が出たら




安全・便利機能の使いかた

カスタマイズ機能

以下の機能を設定変更することができます。

- ・オートパワーオフ機能:工場出荷時は、3分に設定されています。
- ・コンロ消し忘れ消火機能:工場出荷時は、120分に設定されています。
 - ※機器を使用していない状態で操作してください。
- ◇電源スイッチをONにし、10秒以内にグリルタイマーの 〒 キーとコンロタイマーの 〒 キーを、3秒以上同時押しする。
 - ※機器を使用していない状態で操作してください。



オートパワーオフ時間の変更方法


◇グリルタイマーの ★・ ニキーで、設定時間を切り替える。(グリル上火強点灯時)

※1分・2分・3分・4分・5分の時間設定ができます。

例)"5"にすると、オートパワーオフ時間は、5分になります。(工場出荷時:3分)

コンロ消し忘れ消火機能時間の変更方法

- - ・コンロ消し忘れ消火機能時間を変更した場合は、タイマー設定可能時間、連続使用最長可能時間 は、右表のようになります。



コンロ消し忘れ	タイマー設定	連続使用最長可能時間					
消火機能時間	可能時間	通常時	センサー解除時				
30分	1~30分	30分	30分				
60分	1~60分	60分	60分				
90分	1~90分	90分	60分				
\$ 120分	1~99分	120分	60分				

工場出荷時 🖒

- ◇グリルタイマーの ★・ キーで、設定時間を切り替える。
 - ※30分・60分・90分・120分の時間設定ができます。(工場出荷時:120分)
 - 例)" 9"にすると、消し忘れ消火時間は、90分になります。
 - ◇ ြ キーを押す毎に、「オートパワーオフ機能時間設定」 ⇔ 「コンロ消し忘れ消火機能時間設定」に切り替わります。
 - ◇電源スイッチをOFFにするか10秒以上経つと、ブザー音『ピー』でお知らせし、表示されている時間に自動設定されます。

仕様

品			名	ガステープ	ブルコンロ							
型	左											
点	火	方	式	連続スパーク点火								
安	全	装	置	 ・立消え安全装置 ・電源オートパワーオフ機能 ・ロック機能 ・焦げつき自動消火 ・天ぷら油過熱防止 ・コンロ消し忘れ消火機能 ・鍋なし検知機能 ・グリル過熱防止センサー ・グリル消し忘れ消火機能 	} (全バーナー) } (コンロバーナー) } (グリルバーナー)							
付	扂		品	・取扱説明書(保証書付) ・クッキングブック ・サービス網一覧表 ・アルカリ乾電池(単1形:2個)								
外	形	寸	法	高さ180mm×幅592mm×奥行455mm								
質												

				1時間当たりの	ガス消費量kW		
使	用	ガ ス		個別ガス消費量	全点火時	 ガス接続	
使用	ガスグループ		グループ高火力バーナー標準バーナーグリルガス消費量				
都市ガス用	13 12	A A	4.20 {3,610kcal/h} 3.90 {3,350kcal/h}	2.97 {2,550kcal/h} 2.79 {2,400kcal/h}	2.21 {1,900kcal/h} 2.06 {1,770kcal/h}	8.37 {7,200kcal/h} 7.79 {6,700kcal/h}	φ9.5mm ガス用ゴム管
L	P ガ	ス 用	4.20 {0.301kg/h}	2.97 {0.213kg/h}	2.28 {0.163kg/h}	8.37 {0.600kg/h}	

[◎]本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- ◇『Q&A』『故障かな?と思ったら』『次の表示が出たら』 を見て、もう一度確認してください。
- ◇確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店、ガス事業者または、もよりの弊社(別紙サービス網ー覧表)にお問い合わせください。なお、連絡されるときは、右記のことをお知らせください。
- 1. 品 番 品名コード(電池ケースふた表面)
- 2. 型式名 (電池ケースふた裏面に貼付の銘板をご覧ください。)
- 3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 4. ご住所・お名前・電話番号・道順 (できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ◇ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店または、転居先のガス事業者にお問い合わせください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ◇この機器は13A(12A)・LPガスのみの仕様です。他のガス種には調整・改造できません。

保証書

取扱説明書の54ページが保証書になっています。

- ◇保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- ◇無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、もよりの弊社(別紙サービス網ー覧表) にお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の保有期間

◇この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後5年間です。 ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

交換部品

交換部品(お客さまにて取り替え可能な部品)

◇下記の部品(有料)は、お客さまご自身にてお取り替えしていただくことができます。 お買い上げの販売店または、0120-38-8180(電話料金無料)にお問い合わせください。 いたんできたら、早めに交換してください。

名 称	形状	現金標準	価格:税込	1	部品コード
		V1 575	(本体価格 ¥1,500)	ブラック	DW0X120668101
*ごとく		¥ 1,070	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	グレー	DW0X120668209
		¥2,940	(本体価格¥2,800)	ステンレス	DW2U12092102
 *バーナーキャップ		V 1 575	(本体価格 ¥1,500)	ブラック	DW2Q320020100
(高火力コンロ用)12A · 13A用		+ 1,575	\ \\ \\ \\ 1,500/	グレー	DW2Q320020208
		¥2,310	(本体価格¥2,200)	ステンレス	DW3E320090109
*バーナーキャップ		¥1575	(本体価格 ¥1,500)	ブラック	DW1L320031013
(高火力コンロ用)LP用		+ 1,575	\ \ \ \ \ 1,500/	グレー	DW1L320032010
(1-37 0/3 = 7 - 713) = 1 713		¥2,310	(本体価格¥2,200)	ステンレス	DW3E320040104
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		V1 575	(本体価格 ¥1,500)	ブラック	DW0X320287108
*バーナーキャップ (標準コンロ用)		+ 1,575	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	グレー	DW0X320287206
		¥2,310	(本体価格¥2,200)	ステンレス	LW0S32008104
		¥1575	(本体価格 ¥1,500)	ブラック	LW0S120060103
*グリル排気口カバー		+ 1,070	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	グレー	LW0S120060201
		¥1,890	(本体価格¥1,800)	クロムメッキ	LW0S120060309
グリル焼網		¥5,775	(本体価格 ¥5,500)	DW2	2T33049105
グリル受け皿		¥3,675	(本体価格 ¥3,500)	DW2	2T33048108
サイドカバー(左)		¥ 630	(本体価格 ¥ 600)	DW2	2T33058005
サイドカバー(右)		¥ 630	(本体価格 ¥ 600)	DW2T33060004	

2009年4月現在の価格です。価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくは、0120-38-8180にお問い合わせください。乾電池は電気店などでお買い求めください。

^{*}カラーについては、製品ごとに違うため、お問い合わせください。

[※]イラストは参考です。詳しくは『各部のなまえ』(1ページ)を参照してください。

保証書

品 名 ガステーブルコンロ

このたびは当社製品をお買上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または、もよりの弊社が無料修理致します。
- 2. 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。 なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、もよりの弊社にご相談ください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- 6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 7. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 住宅用途以外(業務用:喫茶店、飲食店など)でご使用になられた場合による故障および損傷。
 - (ロ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - (ハ) 工事説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - (二) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (木) 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する機器の不具合および塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計 仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (へ) 適切な使用、維持管理を行わなかった場合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ト) ガスの供給事情による故障および損傷。
 - (チ) 指定規格以外のガス(ガスグループ) および電気(指定外の電池含む)で使用された場合。
 - (リ) 火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・風水害・煤煙・異常気象などの天災・地変および戦争・暴動など破壊行為による故障および損傷。
 - (ヌ) 海岸付近・温泉地などの地域における塩害・腐食性の有害ガスおよびほこりなどの空気環境に起因する故障および損傷。
 - (ル) ねずみ・鳥・くも・ゴキブリなどの動物の侵入および行為に起因する故障および損傷。
 - (ヲ) 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 - (ワ) 熱量変更に伴なう改造・調整の場合。
 - (力) 本書の提示がない場合。
 - (ヨ) 本書に保証期間、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

お	 客	 様	お 名 前			TEL	
ره	<u></u>	1氷	ご住所〒				
保	証 期	間	お買い上げ	年	月	日から1年間	
販	————— 売	 店	店 名			TEL	

- ※保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、お客様の記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご 了承ください。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律 上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、も よりの弊社にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

株式会社ハーマゴ

T554-0023

大阪市此花区春日出南3丁目2-10

TEL 06 (4804) 8600

年	月	日		修	理	記	録	(修	理	内	容)	サービス員⑪



長年で使用のガス機器の点検をぜひ!

- ・ときどきガスくさい。 ・焦げくさい臭いがする。
- スイッチやボタンの操作が不確実。コン口部、グリル部が点火しにくい。その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、ガス栓を閉じ、故障や事故防止のため、 必ず販売店に点検・修理を相談してください。

株式会社//一フラ

本社 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10 TEL 06(4804)8600

アフターサービスについての お問い合わせは

(修理受付センター

0120-38-8180

◆受付時間/24時間サービス受付

商品についてのお問い合わせは

お客様センター

2206-4804-8614

◆受付時間/平日、土曜日9:00~18:00 (日・祝日・弊社指定休日は除く)

